

**SAVE THESE INSTRUCTIONS**

**WARNING:** To reduce the risk of FIRE OR INJURY **CAUTION:** Use indoors only - Risk of electric shock

1. WARNING - RISK OF EXPLOSIVE GAS MIXTURE
  - a. Connect and disconnect battery leads only when supply cord is connected.
  - b. Do not smoke, strike a match, or cause a spark in vicinity of battery.
  - c. Use in a well ventilated area.
  - d. Do not short (make connection) the positive and negative terminals together with any kind of metal. Avoid wearing jewelry on hands and arms while working with the battery.
  - e. Do not use within 10 feet of any water source.

**MAINTENANCE AND CLEANING**


Very little maintenance is required other than protecting it from damage and weather.

1. Coil cords when not in use.
2. Clean case and cords with a slightly damp cloth.
3. Corrosion on the clips may be removed with a solution of water and baking soda.
4. Examine cords for damage periodically and replace if necessary with manufacturer approval.

**CHARGING INSTRUCTIONS**

- Connect charger to battery and then plug charger into power source.
- Charging LED will be RED while charging and turn GREEN when fully charged.
- This charger is regulated so you can leave connected until you need the battery.
- This regulated charger will prevent over-charging.

Battery Voltage	Battery Charge Termination Voltage	Max Operating Temperature
12 volt	14.8 volts	Room Temp. 72°F



**Chargeur régulé à deux étages - 500mA**

**SAUVEGARDER CES INSTRUCTIONS**

**AVERTISSEMENT:** Pour réduire le risque d'INCENDIE OU de BLESSURE **ATTENTION:** Utilisation à l'intérieur uniquement - Risque d'électrocution

1. AVERTISSEMENT - RISQUE DE MÉLANGE DE GAZ EXPLOSIF
  - a. Ne branchez et ne débranchez les fils de la batterie que lorsque le cordon d'alimentation est branché.
  - b. Ne fumez pas, ne grattez pas d'allumettes et ne provoquez pas d'étincelles à proximité de la batterie.
  - c. Utiliser dans un endroit bien ventilé.
  - d. Ne pas court-circuiter (connecter) les bornes positives et négatives avec tout type de métal. Évitez de porter des bijoux sur les mains et les bras lorsque vous travaillez avec la batterie.
  - e. Ne pas utiliser à moins de 10 pieds d'une source d'eau.

**ENTRETIEN ET NETTOYAGE**

Très peu d'entretien est nécessaire, si ce n'est la protection contre les dommages et les intempéries.

1. Enrouler les cordons lorsqu'ils ne sont pas utilisés.
2. Nettoyer le boîtier et les cordons avec un chiffon légèrement humide.
3. La corrosion sur les clips peut être éliminée avec une solution d'eau et de bicarbonate de soude.
4. Examiner périodiquement les cordons pour vérifier qu'ils ne sont pas endommagés et les remplacer si nécessaire avec l'accord du fabricant.

**INSTRUCTIONS DE CHARGEMENT**

- Connectez le chargeur à la batterie, puis branchez le chargeur sur une source d'alimentation.
- Le voyant de charge est ROUGE pendant la charge et devient VERT lorsqu'il est complètement chargé.
- Ce chargeur est régulé de sorte que vous pouvez le laisser branché jusqu'à ce que vous ayez besoin de la batterie.
- Ce chargeur régulé permet d'éviter les surcharges.

Tension de la batterie	Tension de terminaison de la charge de la batterie	Température de fonctionnement maximale
12 volts	14,8 volts	Température ambiante 72°F



**LIMITED WARRANTY STATEMENT**

Universal Power Group (UPG) warrants your unit to be free from defects in material and workmanship for a period of 1 year from the date of sale to the original user or purchaser with the exception of abuse or misuse. This warranty is non-transferable. If your unit malfunctions or fails within the 1 year period because of a defect in material or workmanship, we will replace or repair the unit. Replacement will be made with a new or remanufactured product or component. If the product is no longer available, replacement may be made with a similar product of equal or greater value.

This warranty excludes malfunctions or failure of your unit which were caused by repairs made by an unauthorized person, mishandling, modifications, normal wear, unreasonable use, or damage to the product.

This warranty is in lieu of all other express warranties. The duration of any implied warranty, including but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose, made in respect to your unit is limited to the period of the express warranty set forth above.

In no event shall UPG be liable for consequential or incidental damages. Some states do not allow limitations on the length of implied warranty or the exclusion or limitations of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights, which vary from state to state.

If you have technical questions, please send inquiries to:

[technicalsupport@upgi.com](mailto:technicalsupport@upgi.com)

**Warranty Process**

Please contact your retailer or place of purchase for warranty service and instructions. A proof of purchase will be required.

**FCC STATEMENT**

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This charger has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This charger generates, uses, and can radiate radio interference energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this charger does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the charger off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Re-orient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the charger and the receiver.
- Connect the charger into an outlet or on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

**DÉCLARATION DE GARANTIE LIMITÉE**

Universal Power Group (UPG) garantit que votre appareil est exempt de tout défaut de matériau et de fabrication pendant une période d'un an à compter de la date de vente à l'utilisateur ou à l'acheteur initial, à l'exception d'un abus ou d'une mauvaise utilisation. Cette garantie n'est pas transférable. Si votre appareil fonctionne mal ou tombe en panne pendant la période d'un an en raison d'un défaut de matériau ou de fabrication, nous le remplacerons ou le réparerons. Le remplacement se fera par un produit ou un composant neuf ou remis à neuf. Si le produit n'est plus disponible, il peut être remplacé par un produit similaire de valeur égale ou supérieure.

Cette garantie exclut les dysfonctionnements ou les défaillances de votre appareil causés par des réparations effectuées par une personne non autorisée, une mauvaise manipulation, des modifications, l'usure normale, une utilisation déraisonnable ou des dommages causés au produit.

Cette garantie remplace toute autre garantie expresse. La durée de toute garantie implicite, y compris, mais sans s'y limiter, toute garantie implicite de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier, concernant votre appareil est limitée à la durée de la garantie expresse susmentionnée.

UPG ne peut en aucun cas être tenu responsable des dommages consécutifs ou indirects. Certains États n'autorisent pas la limitation de la durée de la garantie implicite ou l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects, desorte que les limitations ou exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez également avoir d'autres droits, qui varient d'un État à l'autre.

Si vous avez des questions d'ordre technique, veuillez les adresser à

[technicalsupport@upgi.com](mailto:technicalsupport@upgi.com)

**Processus de garantie**

Veuillez contacter votre détaillant ou votre lieu d'achat pour obtenir des informations sur le service de garantie et des instructions. Une preuve d'achat sera exigée.

**DÉCLARATION DE LA FCC**

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

REMARQUE : Ce chargeur a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Ce chargeur génère, utilise et peut émettre des interférences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si ce chargeur provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant le chargeur, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre le chargeur et le récepteur.
- Brancher le chargeur dans une prise ou sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.